



# JetSym

Versionsupdate von V. 5.7.1 auf V. 5.7.2

We automate your success

Jetter AG  
Gräterstrasse 2  
71642 Ludwigsburg,

Telefon:  
Zentrale +49 7141 2550-0  
Vertrieb +49 7141 2550-531  
Technische Hotline +49 7141 2550-444

**E-mail:**

Hotline	hotline@jetter
Vertrieb	sales@jetter

Version 1.00.1

2023-03-20

Dieses Dokument wurde von der Jetter AG mit der gebotenen Sorgfalt und basierend auf dem ihr bekannten Stand der Technik erstellt. Änderungen und technische Weiterentwicklungen an unseren Produkten werden nicht automatisch in einem überarbeiteten Dokument zur Verfügung gestellt. Die Jetter AG übernimmt keine Haftung und Verantwortung für inhaltliche oder formale Fehler, fehlende Aktualisierungen sowie daraus eventuell entstehende Schäden oder Nachteile.

---

## Inhaltsverzeichnis

1	Beseitigte Software-Bugs .....	1
1.1	OS-Update.....	1
1.1.1	OS-Update von Ethernet-Achsen nicht möglich.....	1
1.1.2	OS-Update über serielle Schnittstelle bei JC-647 .....	1
1.2	Motion-Setup .....	1
1.2.1	Absturz bei Scara-Verbunde .....	1
1.2.2	Verschieben von Ethernet-Achsen per Drag and Drop .....	1
1.2.3	Download von Achsparameterdateien .....	1
2	Wichtige Hinweise .....	2
2.1	Installation von JetSym.....	2
2.1.1	.NET-Framework 4.7.2 .....	2



# 1 Beseitigte Software-Bugs

Dieses Kapitel beschreibt die in der neuen Softwareversion beseitigten Bugs. Bitte beachten Sie auch die Seite **offene Punkte** in der Online-Hilfe.

## 1.1 OS-Update

### 1.1.1 OS-Update von Ethernet-Achsen nicht möglich

Beim Update-Vorgang kam die Meldung, dass zu einem MC-JM2xx-OS keine Achse gefunden wurde und das OS inkompatibel mit der Achse sei.

### 1.1.2 OS-Update über serielle Schnittstelle bei JC-647

OS-Update über serielle Schnittstelle bei JC-647 war nicht möglich.

## 1.2 Motion-Setup

### 1.2.1 Absturz bei Scara-Verbunde

Motion-Setup für Scara-Verbunde, Seite Manueller Betrieb - Kreis:  
Wurde die Koordinatensystemebene geändert und anschließend eine Verfahrbewegung gestartet, konnte dies zum Absturz von JetSym führen.

### 1.2.2 Verschieben von Ethernet-Achsen per Drag and Drop

Ethernet-Achsen konnten im Hardwarebaum über Drag und Drop nicht verschoben werden.

### 1.2.3 Download von Achsparameterdateien

Der Download von MC-Parameter-Dateien bei den Steuerungen JC-440MC und JC-440EXT in Verbindung mit OS v1.10.0.00 schlug fehl.

## **2 Wichtige Hinweise**

### **2.1 Installation von JetSym**

Das Installationsprogramm von JetSym muss mit Admin-Rechten gestartet werden, um eine Lizenzierung von JetSym während des Installationsvorgangs durchzuführen.

#### **2.1.1 .NET-Framework 4.7.2**

Für diese JetSym-Version wird .NET-Framework 4.7.2 benötigt.